



脇机3段《IDS-047-3》&脇机2段《IDS-047-2》組立手順

- 2 1. ①天板を裏返しした状態にしておく。
2. A位置(2ヶ所)にあるネジ穴に④「首ありネジ」を入れる。
3. ②袖箱をひっくり返した状態でA位置に置き、手前に引く。
4. B位置(2ヶ所)にあるネジ穴に
③「首なしネジ」で固定する。




- 3 ひっくり返して、引出を全部戻せば完成！
※重いので、必ず二人以上で作業を行ってください。
また、けがをしないようにご注意ください！




オフィスデスク《IDSシリーズ》パーツリスト一覧


両袖オフィスデスク《IDS-147-2・3》




片袖オフィスデスク《IDS-107-3》 《IDS-127-3》



脇机《IDS-047-3》



脇机《IDS-047-2》



※イラスト内のビス等、小さな部品は誇張して表現しています。予めご了承ください。

△組み立て上のご注意

- 組立の際は、2名以上で作業をお願いします。
- 組立の際は、電動ドライバーの使用はお控えください。手回しのプラスドライバーをご使用ください。
- 幕板や引出し用レールは、ビスを全て仮止めした後、本締めを行ってください。
- 全てのビスが本締めされていることを確認しましたら、最後にオフィスデスクを設置してください。

安全上のご注意


- 使用上の注意
①移動する時は、落したり、倒したりして、物をこわしたりケガをする事がないように、手でしっかり持つて運んでください。
②物を貼ったり、ビニール等で長時間おおって使用しないでください。塗料が変色したり、はがれる事があります。
- 保守点検
①ネジがゆるんでないか時々点検し、ゆるみ始めたらしきり締めて直してください。
- 手入方法
①日常のお入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、よく絞った布で洗剤を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。
- 施工上の注意
①本製品のネジ締め付け時には、手回しのプラスドライバーをご使用ください。締め付けトルクが強すぎると、ネジが空転したり、ネジ頭がんだり、つぶれたりする場合があります。

オフィスデスク《IDSシリーズ》組立手順

●はじめに

※荷物が到着いたしましたら、直ちにキズの有無を確認してください。運送中に発生したキズ等がございましたら、運送会社から事故証明を取り、商品に添えて販売店にお申し出ください。
※製造上の問題がありましたら、施工前に販売店にお申し出ください。《施工後は当社では責任を負いかねます》

- 1 まず、袖箱(2段・3段)の全ての引出を取り外す。



※仕切り板の取り外し方

仕切り板は、最下段の引出奥に固定してあります。中央の白いピンを外せば取り出せます。

*2-a(3段袖箱)は仕切板大小各1枚
2-b(2段袖箱)は仕切板大×2枚が付属します。

※ダブルサスペンションレールの取り外し方


左のレールに付いている樹脂レバーを下に押さえながら、右のレールに付いている樹脂レバーを上に押し上げた状態で引出を手前に引いてください。

注意：指を切らないようにご注意ください。

オフィスデスク 組立手順

両袖オフィスデスク《IDS-147-2・3》


- 2 ①天板を裏返しした状態にしておく。
2. A位置(4ヶ所)にあるネジ穴に⑧「首ありネジ」を入れる。
3. ②-a(3段袖箱)と②-b(2段袖箱)をひっくり返した状態でA位置に置き、手前に引く。
4. B位置(4ヶ所)にあるネジ穴に⑦「首なしネジ」で固定する。



※⑧「首ありネジ」は、4ヶ所とも頭が少し浮いた状態にする。



3 幕板の固定

図のように、③幕板を袖箱の側面にある二つのネジ穴に合わせて⑦「首なしネジ」4本で固定する。



4 センター引出用レールの固定



図のように、センター引出用サイドレール⑤・⑥を天板にあるネジ穴に合わせて⑦「首なしネジ」4本で固定する。



5 ひっくり返して、袖机に引出を戻せば完成！


取り付けたサイドレールに合わせて④センター引出をセットする。
※重いので、必ず二人以上で作業を行ってください！

また、けがをしないようにご注意ください！



片袖オフィスデスク《IDS-107-3/IDS-127-3》


- 2 ①天板を裏返しした状態にしておく。
2. A位置(3ヶ所)にあるネジ穴に⑧「首ありネジ」を入れる。
3. ②-a(3段袖箱)と②-b(左脚)をひっくり返した状態でA位置に置く。
4. ②-a(3段袖箱)は手前に引き、②-b(左脚)は後方に押す。
5. B位置(3ヶ所)にあるネジ穴に⑦「首なしネジ」で固定する。



※⑧「首ありネジ」は、3ヶ所とも頭が少し浮いた状態にする。



3 幕板の固定

図のように、③幕板を袖箱と左脚の側面にある二つのネジ穴に合わせて⑦「首なしネジ」4本で固定する。



4 センター引出用レールの固定

図のように、センター引出用サイドレール⑤・⑥を天板にあるネジ穴に合わせて⑦「首なしネジ」4本で固定する。



5 ひっくり返して、袖机に引出を戻せば完成！

取り付けたサイドレールに合わせて④センター引出をセットする。
※重いので、必ず二人以上で作業を行ってください！

また、けがをしないようにご注意ください！

