


●はじめに
*荷物が到着いたしましたら、直ちにキズの有無を確認してください。運送中に発生したキズ等がございましたら、運送会社から事故証明を取り、商品に添えて販売店にお申し出ください。
*製造上の問題がありましたら、施工前に販売店にお申し出ください。《施工後は当社では責任を負いかねます》

部材明細	
座部	
背部	
ガスシリンダー	
ベース	
肘部(別売)	<p>AT01(固定肘) $\times 6$本付 MT01(可動肘) $\times 6$本付 TT01(固定肘) $\times 6$本付 ※肘付きにのみ付属(肘にはL:Rの表示あり) ※肘部は三種類から選べます。(取り付け方法は同じ)</p>

オフィスチェア 組立手順 《D4C-07シリーズ》

※この度は、当社製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。
※左図の部材明細を確認後、組立手順に沿って組立をしてください。ケガ等なさないように充分に注意をしてください。



完成後、座って高さ調整やロッキング強弱の調整等を確認してからご使用ください。

【操作方法】

ロッキングの強弱は、座部裏側の調節ノブ(C)を右に回すと強くなり、左に回すと弱くなります。


(ご注意: ロッキングの調節が弱すぎると、後方へ倒れる)

ことがありますのでご注意ください。


座部を下げる時は、座部の中央に深く腰をかけてレバーを軽く引き上げ、希望の高さまで下がったらレバーから手を離します。

・オフィス家具・移動ラック・事務機器
IK イノウエ
 TEL.03-5611-2100

3 ベースにガスシリンダーを差し込む。



4 座部裏側の穴(B)に、ガスシリンダーを差し込む。



△ 安全上のご注意

■手入方法

①日常のお手入れは、柔らかい布で乾拭きしてください。
汚れのひどい時は、薄めた中性洗剤を浸した布で汚れを落とし、よく絞った布で洗剤を拭き取り、次に乾いた柔らかい布できれいに拭き取ってください。

■施工上の注意

①本製品のネジ締め付け時には、クランチ付きドライバーを使用してください。締め付けトルクが強すぎると、ネジが空転したり、ネジ頭がとんだり、つぶれたりする場合があります。


オフィスチェア《D4C-07シリーズ》 カバーの取付方法

・オフィス家具・移動ラック・事務機器


IK INOU

TEL.03-5611-2100

1



2





①背部裏のフレームからネジ4本を外し、
背部を取り外す。

②カバーのポケット側を上にして、背部を
ポケットに差し入れる。



③カバーアンダーハーネスを強く引き、背部にカバー
をかぶせる。

④ハーネスを引き上げながら、ストッパーを下げる
てカバーを固定する。

⑤背部裏のフレームに背部を戻し、ネジ4本
で固定して完成。



3



5